

ENGLISH

INSTRUCTION MANUAL

Please read this instruction manual thoroughly before first use, even if you are familiar with this type of product. It gives you tips for optimal use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The safety precautions enclosed reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- **Continuous use for more than 45 minutes is not recommended. Prolonged use may cause the product to overheat. In the event of overheating, discontinue use and allow the unit to cool before operating.**

- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer.

- Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.

- To disconnect the appliance, turn the knob to the "0" position and remove the plug from the socket.

- Disconnect the power cord by grasping the plug attached to the cord and avoid pulling on the cord itself.

- Never use the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged. Take this appliance to a service center for examination and repair.

- Do not carry this appliance by the power cord.

- If the appliance has become wet, do not pick it up, unplug it immediately. Avoid storing the appliance where it can fall or be dragged into a bathtub or sink. Do not use it while bathing or showering.

- Never leave an appliance unattended when it is plugged in, being especially careful if there are children, invalids or disabled persons nearby.

- Do not operate under a blanket. Excessive heating may occur and cause fire, electric shock or injury to persons.

- Do not drop or insert any objects into any openings.

- Do not use the appliance where aerosol products are used or where oxygen is administered.

- Do not use this massager near an electric oven or any heat source.

CAUTIONS

- Do not exceed 45 minutes in any one area of the body.
- Not to be used by children below 12 years of age.
- Do not use by pregnant, high blood pressure and heart attack.
- Never use while sleeping.
- Do not use on highly sensitive areas.

OPERATING INSTRUCTIONS

Begin by heating up the foot warmer to the highest level. After 15 minutes the temperature can be set to the desired level.

ATTENTION: THE TEMPERATURE WHICH YOU FEEL AS WARM WITH YOUR HANDS MAY BE EXPERIENCED AS HOT WITH YOUR FEET.

The footwarmer's controller has 4 levels:

Level 0: the footwarmer is switched off

Level 1: low heat

Level 2: medium heat

Level 3: maximum heat

You may notice a faint odour the first time the foot warmer is used. This odour is completely harmless, but be sure to air out the room after the foot warmer has been used for the first time.

The foot warmer's heating function shuts off automatically after 90 minutes. If you wish to reheat the foot warmer after 90 minutes, simply set the heat level back to position 0, wait for 5 seconds and select the desired heat level once again. The foot warmer is equipped with an overheating control.

MAINTENANCE AND CLEANING

The unit is maintenance free. If a fault does occur, just check whether the mains poweradapter is properly connected.

If the unit becomes faulty, do not try to repair it yourself.

The inlay of the product is machine washable at maximum 30 degrees. The product itself can be cleaned with a damp cloth or sponge and some mild soap.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE – requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Contact your local authority for information concerning the correct disposal of your old appliance.



ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo por primera vez, incluso si está familiarizado con este tipo de producto. Le ofrece consejos para un uso óptimo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Las precauciones de seguridad que se adjuntan reducen el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y de lesiones si se respetan correctamente.

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- **No se recomienda el uso continuado durante más de 45 minutos. El uso prolongado puede hacer que el producto se sobrecaliente. En caso de sobrecalentamiento, apague el aparato y deje que la unidad se enfríe antes de ponerla en funcionamiento.**

- Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilice ningún accesorio no recomendado por el fabricante.

- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo.

- Para desconectar el aparato, gire el mando a la posición "0" y retire el enchufe de la toma de corriente.

- Desconecte el cable de alimentación agarrando el enchufe unido al cable y evite tirar del propio cable.

- No utilice nunca el aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído o dañado. Lleve este aparato a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.

- No transporte el aparato por el cable de alimentación.

- Si el aparato se moja, no lo coja, desenchúfelo inmediatamente. Evite colocarlo en lugares donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No lo utilice mientras se baña o se ducha.

- No deje nunca el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado, teniendo especial cuidado si hay niños, minusválidos o discapacitados cerca.

- No lo haga funcionar bajo una manta, puede producirse un calentamiento excesivo y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.

- No deje caer ni introduzca ningún objeto en las aberturas.

- No utilice el aparato donde se almacenen o usen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.

- No utilice este masajeador cerca de un horno eléctrico o de cualquier fuente de calor.

PRECAUCIONES

- No superar los 45 minutos de uso en una misma zona del cuerpo.
- No debe ser utilizado por niños menores de 12 años.
- No utilizar por embarazadas, hipertensión arterial e infarto de miocardio.
- No utilizar nunca mientras se duerme.
- No utilizar en zonas muy sensibles.

INSTRUCCIONES DE USO

Comience por calentar el calentapiés hasta el nivel más alto. Después de 15 minutos se puede ajustar la temperatura al nivel deseado.

ATENCIÓN: LA TEMPERATURA QUE USTED SIENTE COMO CÁLIDA EN SUS MANOS PUEDE SER EXPERIMENTADA COMO CALIENTE EN SUS PIES.

El regulador del calentapiés tiene 4 niveles:

Nivel 0: el calentapiés está apagado

Nivel 1: calor bajo

Nivel 2: calor medio

Nivel 3: calor máximo

Es posible que note un ligero olor la primera vez que utilice el calentapiés. Este olor es completamente inofensivo, pero asegúrese de ventilar la habitación después de utilizar el producto por primera vez.

La función de calentamiento del calentapiés se apaga automáticamente después de 90 minutos. Si desea volver a calentar el calentapiés tras los 90 minutos, sólo tiene que poner el nivel de calor en la posición 0, esperar 5 segundos y volver a seleccionar el nivel de calor deseado. El calentapiés está equipado con un control de sobrecalentamiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El aparato no necesita mantenimiento. Si se produce una avería, sólo tiene que comprobar si el adaptador de corriente está bien conectado.

Si el aparato se avería, no intente repararlo usted mismo.

La parte interna del producto se puede lavar a máquina a un máximo de 30 grados. El producto en sí puede limpiarse con un paño húmedo o una esponja y un poco de jabón suave.

INSTRUCTION MANUAL FOR ELECTRIC FOOTWARMER / MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA CALIENTAPIÉS ELÉCTRICO

ELIMINACIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

La Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los aparatos eléctricos domésticos viejos no se eliminen en el flujo normal de residuos municipales sin clasificar. Los aparatos viejos deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo del "cubo de basura con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación de que cuando se deshaga del aparato, éste debe ser recogido por separado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminación de su antiguo aparato.



TECHNIC DETAILS / DETALLES TÉCNICOS

220 - 240V~50/60Hz - 100 Watt



Este artículo no es un producto sanitario ni está destinado al tratamiento de prevención de enfermedades
This product is not a medical device. Do not use it for treatment or prevention of disease.



DONGGUAN SUNBRIGHT ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
No. 102, Shandong Yiheng East Road, Qishi Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China
kevin@ydie.net



GRUPO R. QUERALTÓ S.A.
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24,
41016, Sevilla (Spain)
prrc@queralto.com